

坐標轉換軟體 v1.1

2003.4.2

功能說明：選擇不同的地球標準原子，提供 TM2 坐標系和經緯度大地坐標單筆輸入或批次互相轉換的功能

單筆輸入

1.選擇轉換方式

經緯轉 TM2

TM2 轉經緯

2.選擇參考地球原子

WGS84 TWD97

GRS67 TWD67

3.輸入經緯度(或 TM2 之 EN 坐標)

4.執行轉換

批次轉換

1.選擇轉換方式

經緯轉 TM2

TM2 轉經緯

2.選擇參考地球原子

WGS84 TWD97

GRS67 TWD67

3.輸入經緯度(或 TM2 之 EN 坐標)

讀檔格式需為文字檔以空白字元區隔,前者為 x 坐標,後者為 y 坐標:

Ex:

250000 2544291.92

250000 2655032.3

352516.3 2544641.5

351745.45 2655393.47

4.執行轉換

