

WGS84 ↔ GRS67 軟體 V1.2 版

2003.10.6

功能:將 WGS84 坐標系的經緯度坐標與國人常使用的 GRS67 系統的經緯度坐標或 TM2(二度分帶坐標)互相轉換,本版本可單筆轉換亦可批次轉換。

操作方法:

單筆轉換 :輸入 wgs84 之經緯度,按下 Convert 即可如圖

批次轉換:1.選擇要輸出的內容如經緯度或 TM2 坐標

2.讀入以空白分隔的 文字檔

格式如: 經度 1 緯度 1

經度 2 緯度 2

.....

3.按下計算鍵:即可得